

## Правила користування приладом «Кронос-4»

### Постановка під охорону відбувається через панель управління в наступному порядку:

- Закрити всі вікна, форточки, двері і т.п. і переконатися, що на панелі управління всі індикатори стану шлейфів сигналізації (ШС), які необхідно поставити під охорону, світяться рівним зеленим кольором (миготіння індикатора ШС означає несправність датчика в цьому шлейфі або про порушення в зоні).
- На панелі управління натиснути кнопки, відповідні тим, що ставляться під охорону шлейфа сигналізації. Колір індикаторів, обраних шлейфів сигналізації стане жовтим.
- Ключем-брелоком доторкнутися до знімача ключа-брелка на керуючій панелі. При цьому індикатори керуючої панелі почнуть рідко блимати, змінюючи колір світіння - червоний / зелений.
- Протягом «часу на вихід» вийти з приміщення, що охороняється, зачинити вхідні двері і переконатися, що індикатор взяття об'єкта під охорону засвітився рівним світлом.

Якщо індикатор не світиться рівним світлом, необхідно повернутися в приміщення, зняти шлейфи сигналізації з охорони і перевірити, який з шлейфів порушений (на керуючій панелі індикатор відповідного шлейфа буде блимати зеленим світлом). Відновити порушений шлейф (перевірити чи закриті всі двері, вікна і т.д.) і повторити операції, описані вище.

При відсутності напруги мережі живлення або несправності приладу на момент постановки під охорону, прилад не буде встановлено під охорону.

### Зняття з охорони об'єкта проводиться через керуючу панель в наступному порядку:

- Відкрити вхідні двері, при цьому індикатори керуючої панелі почнуть блимати, а звуковий сигналізатор панелі почне видавати часті звукові сигнали.
- На панелі управління натиснути кнопки, відповідні тим, що знімаються з охорони шлейфів сигналізації. Колір індикаторів цих шлейфів стане жовтим.
- Ключом-брелоком прикоснуться к съемнику ключа-брелка на управляющей панели. При этом индикаторы управляющей панели начнут мигать, изменяя цвет свечения – красный/зеленый, а звуковые сигналы прекратятся. Затем выбранные шлейфы сигнализации снимутся с охраны, что будет индицироваться зеленым свечением светодиодов этой зоны на управляющей панели

**Увага!** Необхідно пам'ятати, що якщо час від моменту відкриття дверей до дотику ключа-брелка до зйомника перевищить час вхідної затримки, то припиняться звукові сигнали панелі, що управляє, включиться сирена і сигнал «Тривоги» відобразиться на пульті охорони.

У разі наявності на об'єкті тривожної сигналізації (КТВ) шлейф тривожної кнопки цілодобово знаходиться під охороною. При цьому світловий індикатор шлейфу світиться червоним. У разі тривоги КТВ індикація шлейфу, що спрацював, блиматиме червоним кольором. Зняття з «Тривоги» шлейфу сигналізації проводиться після відновлення натиснутої

За відсутності стійкого зв'язку з ПЦН у цей час, можлива додаткова затримка зняття з охорони до чотирьох хвилин. Якщо після додаткової затримки світлодіоди почнуть знову світитися червоним світлом, це говорить про відсутність зв'язку з ПЦН. У цьому випадку необхідно зв'язатися з ПЦН по телефонній лінії та повідомити оператора про те, що сталося (тел.: 22092, 23068, 21184, 22773, 22652).