

ІНСТРУКЦІЯ **правила користування приладом «Кронос-4»**

Управління кнопками, ключами ТМ

Будь-яка кнопка може виділятися при її натисканні (при цьому відповідний світлодіод загоряється жовтим кольором) і знаходиться в цьому стані протягом 30с або до дотику ключа до зчитувача або до наступного натискання цієї кнопки.

Виділення певної кнопки (або декількох кнопок) і подальше дотик ключем до зчитувача формує команду управління для ППК, що стосується елемента, що відповідає цій кнопці (кнопках). Якщо елемент - вихід, то буде сформована команда зміни стану цього виходу, з пасивного стану - в активну, і навпаки.

Якщо елемент - група, то буде сформована команда для цієї групи наступним чином:

- якщо група була знята, то формується команда взяття під охорону;
- якщо група в постановці (дії часу на вихід) - формується команда скасування взяття під охорону (причому, тільки в разі, якщо ключ скасовує взяття збігається з ключем, який ставив групи під охорону);
- якщо група в охороні, часткової охорони, тривозі або попередньої тривозі - формується команда зняття з охорони і тривоги.

При дотику ключа без виділення кнопки буде сформована команда для всіх груп доступних користувачеві в такий спосіб:

- якщо всі групи були зняті, то формується команда взяття під охорону;
- якщо є групи в постановці під охорону (дії часу на вихід) - формується команда скасування взяття під охорону цих груп (причому, тільки в разі, якщо ключ скасовує взяття збігається з ключем, який ставив групи під охорону);
- якщо хоча б одна група в охороні, часткової охорони, тривозі або попередньої тривозі - формується команда зняття з охорони і тривоги всіх груп.

При тривалому дотику ключа до зчитувача ключів, формується команда скидання НСД обладнання всіх обладнань і зон.

Постановка під охорону відбувається через панель управління в наступному порядку: Закрити всі вікна, квартирки, двері і т.п. і переконатися, що на панелі, що управляє всі індикатори стану шлейфів сигналізації (ШС), які необхідно поставити під охорону, світяться рівним зеленим кольором (миготіння індикатора ШС означає несправність датчика в цьому шлейфі або про порушення в зоні).

На панелі управління натиснути кнопки, відповідні що ставлять на охорону шлейфа сигналізації. Колір індикаторів, обраних шлейфів сигналізації стане жовтим.

Ключем-брелоком доторкнутися до Знімачі ключа-брелока на панелі, що управляє. При цьому індикатори панелі почнуть рідко блимати, змінюючи колір світіння - червоний / зелений. Протягом «часу на вихід» вийти з приміщення, що охороняється, зачинити вхідні двері і переконатися, що індикатор взяття об'єкта під охорону засвітився рівним світлом.

Якщо індикатор не світиться рівним світлом, необхідно повернутися в приміщення, зняти шлейфи сигналізації з охорони і перевірити, який з шлейфів порушений (на панелі, що управляє індикатор відповідного шлейфа буде блимати зеленим світлом). Відновити порушений шлейф (перевірити чи закриті всі двері, вікна і т.д.) і повторити операції, описані вище.

Зняття з охорони об'єкта проводиться через керуючу панель в наступному порядку:

Відкрити вхідні двері, при цьому індикатори керуючої панелі почнуть мигати, а звуковий сигналізатор панелі почне видавати часті звукові сигнали.

На панелі управління натиснути кнопки, відповідні знімається з охорони шлейфів сигналізації. Колір індикаторів цих шлейфів стане жовтим.

Ключем-брелоком доторкнутися до Знімачі ключа-брелка на панелі, що управляє. При цьому індикатори керуючої панелі почнуть мигати, змінюючи колір світіння - червоний / зелений, а звукові сигнали припиняться. Потім вибрані шлейфи сигналізації знімуться з охорони, що буде показана зеленим світінням світлодіодів цієї зони на панелі, що управляє

Увага! Необхідно пам'ятати, що якщо час від моменту відкриття дверей до дотику ключа-брелка до Знімачі перевищить час вхідний затримки, то припиняться звукові сигнали керуючої панелі, включиться сирена і сигнал «Тривоги» відобразиться на пульті охорони.

Зняття з «Тривоги» шлейфу сигналізації проводиться аналогічно зняттю з охорони (для тривожної сигналізації).

При відсутності стійкого зв'язку з ПЦС в цей момент часу, можлива додаткова затримка зняття з охорони на час до чотирьох хвилин. Якщо після додаткової затримки світлодіоди почнуть знову світитися червоним світлом, то це говорить про відсутність зв'язку з ПЦС. В цьому випадку необхідно зв'язатися з ПЦС по телефонній лінії і повідомити оператору про те, що трапилося (тел .: 22092, 23068, 24264, 22773).