

## ІНСТРУКЦІЯ

### правила користування приладом «Кронос-8БП» за допомогою панелі управління

#### **Постановка під охорону відбувається через панель управління в наступному порядку:**

Закрити всі вікна, квартирки, двері і т.п. і переконатися, що на панелі, що управляє все індикатори стану шлейфів сигналізації (ШС), які необхідно поставити під охорону, світяться рівним зеленим кольором (миготіння індикатора ШС означає несправність датчика в цій групі або про порушення в зоні).

На панелі управління натиснути кнопки, відповідні що ставлять на охорону групам сигналізації. Колір індикаторів, обраних груп сигналізації стане жовтим.

Ключем-брелоком доторкнутися до Знімачі ключа-брелка на панелі, що управляє. При цьому індикатори керуючої панелі почнуть рідко блимати, змінюючи колір світіння - червоний / зелений.

Протягом «часу на вихід» вийти з приміщення, що охороняється, зачинити входні двері і переконатися, що індикатор взяття об'єкта під охорону засвітився рівним світлом.

Якщо індикатор не світиться рівним світлом, необхідно повернутися в приміщення, зняти групи сигналізації з охорони і перевірити, який з шлейфів групи порушений (на панелі, що управляє індикатор відповідної групи буде блимати зеленим світлом). Відновити порушений шлейф (перевірити чи закриті всі двері, вікна і т.д.) і повторити операції, описані вище.

При відсутності напруги живлення або несправності приладу на момент постановки в охорону, прилад не буде встановлено в охорону.

#### **Зняття з охорони об'єкта проводиться через керуючу панель в наступному порядку:**

Відкрити входні двері, при цьому індикатори керуючої панелі почнуть мигати, а звуковий сигналізатор панелі почне видавати часті звукові сигнали.

На панелі управління натиснути кнопки, відповідні знімається з охорони групам зон. Колір індикаторів цих груп стане жовтим.

Ключем-брелоком доторкнутися до зчитувача ключа-брелка на панелі, що управляє. При цьому індикатори керуючої панелі почнуть мигати, змінюючи колір світіння - червоний / зелений, а звукові сигнали припиняться. Потім вибрані групи сигналізації знімуться з охорони, що буде показана зеленим світінням світлодіодів цієї групи на панелі, що управляє.

Якщо передбачається зняття з охорони всіх зон, то досить просто доторкнутися ключем-брелоком до Знімачі без вказівки груп.

**Увага!** Необхідно пам'ятати, що якщо час від моменту відкриття дверей до дотику ключа-брелка до зчитувача перевищить час входний затримки, то припиняться звукові сигнали керуючої панелі, включиться сирена і сигнал «Тривоги» відобразиться на пульті охорони. Зняття з «Тривоги» шлейфу сигналізації проводиться аналогічно зняттю з охорони (для тривожної сигналізації).

При відсутності стійкого зв'язку з ПЦС в цей момент часу, можлива додаткова затримка зняття з охорони на час до чотирьох хвилин. Якщо після додаткової затримки світлодіоди почнуть знову світитися червоним світлом, то це говорить про відсутність зв'язку з ПЦС. В цьому випадку необхідно зв'язатися з ПЦС по телефонній лінії і повідомити оператору про те, що трапилося (тел .: 23068, 21184, 22773, 067-488-0226).