

ІНСТРУКЦІЯ

правила користування приладом «Кронос-ОП4»

Постановка під охорону відбувається через панель управління в наступному порядку:

Закрити всі вікна, квартирки, двері і т.п. і переконатися, що на панелі, що управляє всі індикатори стану шлейфів сигналізації (ШС), які необхідно поставити під охорону, світяться рівним зеленим кольором (миготіння індикатора ШС означає несправність датчика в цьому шлейфі або про порушення в зоні).

На панелі управління натиснути кнопки, відповідні до ставлять на охорону шлейфа сигналізації. Колір індикаторів, обраних шлейфів сигналізації стане жовтим.

Ключем-брелоком доторкнутися до Знімачі ключа-брелка на панелі, що управляє. При цьому індикатори керуючої панелі почнуть рідко блимати, змінюючи колір світіння - червоний / зелений.

Протягом «часу на вихід» вийти з приміщення, що охороняється, зачинити вхідні двері і переконатися, що індикатор взяття об'єкта під охорону засвітився рівним світлом.

Якщо індикатор не світиться рівним світлом, необхідно повернутися в приміщення, зняти шлейфи сигналізації з охорони і перевірити, який з шлейфів порушений (на панелі, що управляє індикатор відповідного шлейфа буде блимати зеленим світлом). Відновити порушений шлейф (перевірити чи закриті всі двері, вікна і т.д.) і повторити операції, описані вище.

При відсутності напруги живлення або несправності приладу на момент постановки в охорону, прилад не буде встановлено в охорону.

Зняття з охорони об'єкта проводиться через керуючу панель в наступному порядку:

Відкрити вхідні двері, при цьому індикатори керуючої панелі почнуть мигати, а звуковий сигналізатор панелі почне видавати часті звукові сигнали.

На панелі управління натиснути кнопки, відповідні знімається з охорони шлейфів сигналізації. Колір індикаторів цих шлейфів стане жовтим.

Ключем-брелоком доторкнутися до Знімачі ключа-брелка на панелі, що управляє. При цьому індикатори керуючої панелі почнуть мигати, змінюючи колір світіння - червоний / зелений, а звукові сигнали припиняться. Потім вибрані шлейфи сигналізації знімуться з охорони, що буде показана зеленим світінням світлодіодів цієї зони на панелі, що управляє

Увага! Необхідно пам'ятати, що якщо час від моменту відкриття дверей до дотику ключа-брелка до Знімачі перевищить час вхідний затримки, то припиняться звукові сигнали керуючої панелі, включиться сирена і сигнал «Тривоги» відобразиться на пульті охорони.

Зняття з «Тривоги» шлейфу сигналізації проводиться аналогічно зняттю з охорони (для тривожної сигналізації).

При відсутності стійкого зв'язку з ПЦС в цей момент часу, можлива додаткова затримка зняття з охорони на час до чотирьох хвилин. Якщо після додаткової затримки світлодіоди почнуть знову світитися червоним світлом, то це говорить про відсутність зв'язку з ПЦС. В цьому випадку необхідно зв'язатися з ПЦС по телефонній лінії і повідомити оператору про те, що трапилося (тел.: 23068, 21184, 22773, 067-488-0226).