

Інструкція користувача Лунь 11

Постановка під охорону (Лінд-11ТМ)

1. Для постановки об'єкта (групи) під охорону необхідно щільно закрити всі двері й вікна, обладнані сповіщувачами. У разі якщо УІУ «Лінд-11ТМ» знаходиться в зоні дії оптичного сповіщувача, то слід припинити рухатися на кілька секунд, до переходу сповіщувача в нормальний стан.

Коли все сповіщувачі відновлені в нормальний стан, індикатори 1-8 на пристрої «Лінд-11ТМ» не світяться.

2. Переконавшись, що всі індикатори 1-8 на УІУ «Лінд-11ТМ» погасли, слід торкнутися електронним ключем, записаним в дану групу, контакту зчитувача електронних ключів.

Якщо все сповіщувачі в нормі, починається процедура постановки в охорону і відбувається наступне:

- індикатор «ARMED» буде блимати до моменту успішної передачі події про постановці в охорону і потім, після отримання підтвердження, засвітиться безперервно.

- виносний індикатор зовні об'єкта дублює всі дії індикатора «ARMED»,

засвітиться безперервно.

- протягом часу виходу з приміщення «Лінд-11ТМ» подає короткі (один раз в секунду) звукові сигнали.

Якщо ключ не записаний ні в одну з груп, буде виданий специфічний звуковий сигнал і процедура постановки в охорону не почнеться.

Відразу після включення індикатора «ARMED» на «Лінд-11ТМ», необхідно залишити приміщення протягом часу «затримки на вихід».

Примітка. Індикатор «ARMED» відображає стан тільки тієї групи, за якою закріплено УІУ «Лінд-11ТМ».

Контролювати процес постановки в охорону, також можна спостерігаючи за виносним індикатором зовні об'єкта.

3. Якщо виносний індикатор, світиться безперервно, це означає, що Об'єкт під охороною.

Увага! Якщо хоча б один сповіщувач (зона) в одній з груп знаходиться в стані "тривога", групу поставити в охорону не вдасться.

При торканні дозволеним електронним ключем зчитувача, короткий звуковий сигнал сповістить, що ключ прийнятий, потім тривалий звуковий сигнал специфічного звучання сповістить про відмову постановки під охорону.

Увага! Якщо не вдалося покинути приміщення до закінчення періоду затримки, і включилася сирена, слід, доторкнутися дозволеним електронним ключем до зчитувача.

Звуковий оповіщувач відключиться і процедура постановки в охорону буде скасована.

Увага! Процедуру постановки в охорону можна повторити заново через кілька секунд.

Зняття з охорони

1. Для зняття з охорони слід увійти в приміщення, що охороняється через вхідні двері.

З моменту відкриття вхідних дверей до спрацьовування сигналу тривоги є часовий інтервал.

2. За цей час слід встигнути пройти до УІУ «Лінд-11ТМ» і доторкнутися до зчитувача ключем Touch Memory. Після торкання, прозвучать один довгий і кілька коротких звукових сигналів. Індикатор «ARMED» згасне - об'єкт знято з охорони.

Скидання пожежної тривоги

Для скидання пожежної тривоги необхідно доторкнутися електронним ключем до зчитувача, після чого стається збій пожежної тривоги і відключиться пожежний оповіщувач (сирена). У разі пожежної тривоги, коли група під охороною - перше торкання ключем виробляє скидання пожежної тривоги, друге торкання - зняття групи з охорони.

Постановка групи в охорону (ЛІНД-11)

Перебуваючи в основному екрані групи, наберіть 4-х символний пароль користувача. Якщо група може стати під охорону (всі зони групи відновлені), почнеться постановка під охорону, а на екрані буде відображатися зворотний відлік часу на вихід.

Увага. Для активації режиму охорони «Залишаюся дому» необхідно натиснути кнопку «Щит» перед набором 4-х символного пароля. У цьому режимі не аналізуються шлейфи типу «Прохідний» і «Залишаюся дому».

Увага. При цьому УІУ за допомогою звукових сигналів і світлодіода «охорона» буде повідомляти про процес постановки в охорону:

- пролунає відповідний сигнал (1 раз в секунду) і блимає індикатор «охорона» - це означає, що на ПЦС передається подія про постановку;

- пролунає відповідний сигнал (1 раз в секунду) і безперервно світиться індикатор «охорона» - це означає, що з ПЦС отримано підтвердження події;

- припинилися звукові сигнали - це означає, що затримка на вихід закінчилася.

При введенні пароля, на екрані відображаються символи «*». Для скидання помилкового пароля натисніть «#» або продовжите набирати пароль. Якщо пароль набраний невірно, буде виведено повідомлення «невірний пароль». Якщо постановка неможлива (не всі зони відновлені), буде виведено повідомлення «Постав. невозм. ».

Зняття групи з охорони

Для зняття групи з охорони в основному екрані групи наберіть 4-х символний пароль користувача. Якщо при цьому була порушена вхідна зона, на екрані буде відображатися зворотний відлік часу на вхід.

Пристрій індикації і управління (УІУ) «Лінд-11LED»

Основний режим

В основному режимі роботи УІУ відображає стан всіх зон приписаної групи. Цифрові елементи позначають в залежності від кольору:



жовтий миготливий - несправність зони (шлейфа),

червоний миготливий - пожежа,

червоний постійного світіння - тривога,

елемент погашений - норма або відсутність зони.

Для приладу «Лунь-11mod.2»:

- Тривале утримання клавіші  відправляє на ПЦС повідомлення про пожежну тривогу. Супроводжується миготінням цифрових елементів 1-16 червоним кольором.
- Тривале утримання клавіші  відправляє на ПЦС повідомлення про загальну тривогу. Супроводжується миготінням цифрових елементів 1-16 червоним кольором.

Додаткові режими

Перегляд додаткової інформації здійснюється натисканням і утриманням однієї з кнопок (елемент світиться зеленим поки натиснута кнопка):

F1 - огляд стану груп: елементи від 1 до 16 відображають стан відповідної групи:

о зелений - готовність

о зелений миготливий - неготовність

о жовтий - під охороною

о жовтий миготливий - заборона взяття під охорону




о червоний - тривога

о червоний миготливий - пожежа

о погашений - група відсутня

F2 - рівень GSM-сигналу (засвічені елементи від 1 до 8, жовтий колір)

F3 - один з елементів 1 - 16 відображає номер поточної підписаної групи.

Перехід між групами здійснюється комбінацією  кнопок  + цифри номера групи (утримання не потрібно) + .

Для скасування введення натисніть кнопку «#».

Постановка групи в охорону (ЛІНД-11LED)

Перебуваючи в основному режимі, наберіть 4-х символний пароль користувача. Якщо група може стати під охорону (всі зони групи відновлені, елемент «Готовність» світиться зеленим), почнеться постановка під охорону.

Увага! Для активації режиму охорони «Залишаюся дому» необхідно натиснути кнопку «Щит» перед набором 4-х символного пароля. У цьому режимі не аналізуються шлейфи типу «Прохідний» і «Залишаюся дому».

Увага! УІУ за допомогою звукових сигналів і світлодіода «охорона» буде повідомляти про процес постановки в охорону:

- пролунає відповідний сигнал (1 раз в секунду) і блимає індикатор «охорона» -

це означає, що на ПЦС передається подія про постановку;

- пролунає відповідний сигнал (1 раз в секунду) і безперервно світиться індикатор «охорона» - це означає, що з ПЦС отримано підтвердження

події;

- припинилися звукові сигнали - це означає, що затримка на вихід

закінчилася.

Якщо пароль набраний невірно, буде чути переривчастий звук «трель». Постанова під охорону неможлива без відновлення всіх зон поточної групи.

Зняття групи з охорони

Для зняття групи з охорони в основному режимі наберіть 4-х символний пароль користувача.