

ППК «Лунь-9Т»

Лунь 9 Т

Індикатор зон «Лінд-8»

«Лінд-8» призначений для управління і індикації станом ППК тільки в охоронному варіанті.

Відображення стану зон

Стан кожної зони ППК «Лунь-9Т» відображається на індикаторі зон «Лінд-8» окремим індикатором «ZONE» червоного кольору. порушені зони відображаються світяться червоними індикаторами 1-8. Після відновлення зони в нормальний стан - індикатор відповідної зони гасне.

Постановка в охорону

1. Для постановки об'єкта (групи) в охорону необхідно щільно закрити всі двері і вікна, обладнані сповіщувачами.

Увага! Якщо хоча б один сповіщувач (зона) в одній з груп (група 0, група 1 або група 2) знаходиться в стані "тривога", групу поставити в охорону не вдасться.

В цьому випадку при торканні дозволеним електронним ключем зчитувача, почуємо короткий сигнал, що ключ прийнятий, потім тривалий звуковий сигнал специфічного звучання який сповістить про відмову постановки під охорону.

У разі якщо індикатор зон «Лінд-8» знаходиться в зоні дії оптичного сповіщувача, то слід припинити рухатися на кілька секунд, до переходу сповіщувача в нормальний стан. Коли все сповіщувачі відновлені в нормальний стан, індикатори 1-8 на пристрої «Лінд-8» не світяться.

2. Переконавшись, що все індикатори 1-8 на індикаторі зон «Лінд» погасли, слід торкнутися дозволеним електронним ключем, записаним в необхідну групу, контакту зчитувача електронних ключів. При постановці в охорону нульової групи, потрібно використовувати ключ, записаний в нульову групу. Якщо все сповіщувачі в нормі, починається процедура постановки в охорону і відбувається наступне:

- індикатор «ARMED» буде блимати до моменту успішної передачі події про постановку в охорону і потім, після отримання підтвердження, включиться безперервно.

- виносний індикатор зовні об'єкта починає поступово блимати (період спалахів 1 с, тривалість спалаху 0,5 с) і потім, після отримання підтвердження, включиться безперервно.

- протягом часу виходу з приміщення (задається при конфігуруванні, одне для всіх груп) «Лінд-8» видає переривчастий (один раз в секунду) звуковий сигнал.

Якщо ключ не записаний ні в одну з груп, буде виданий специфічний звуковий сигнал і процедура постановки в охорону не почнеться.

Відразу після включення індикатора «ARMED» на «Лінд-8», необхідно залишити приміщення протягом часу «затримки на вихід» (задається при конфігуруванні, одне для всіх груп).

Примітка. Індикатор «ARMED» відображає стан тільки нульової групи.

При постановці в охорону першої групи, торкніться зчитувача ключем, записаним в першу групу, індикатор «ARMED» світиться, якщо нульова група під охороною, і не світиться, якщо нульова група не під охороною.

Після торкання ключем до зчитувача прозвучать кілька коротких сигналів і на час виходу з приміщення (задається при конфігуруванні одне для всіх груп), «Лінд-8» видає переривчастий (один раз в секунду) звуковий сигнал.

Спрацьовування сповіщувачів «прохідний» і «затриманої» зон не буде вважатися тривоною протягом тимчасового інтервалу «затримки на вихід» (тривалість інтервалу конфігурується одна для всіх груп).

Контролювати процес постановки в охорону, також можна спостерігаючи за виносним індикатором зовні об'єкта.

Увага! Якщо не вдалося покинути приміщення до закінчення періоду затримки, і включилася сирена, слід доторкнутися дозволеним електронним ключем до зчитувача.

Звукова сирена відключиться і скасується процедура постановки під охорону.

Процедуру постановки під охорону можна повторити заново через кілька секунд.

3. Якщо виносний індикатор, загорівся безперервно, це означає, що:

1. Група (об'єкт) прийнятий під охорону.

2. Сигнал отриманий на ППС і про це отримано підтвердження.

Увага! Миготіння виносного індикатора не повинно перевищувати 180 сек. Якщо це час перевищено або індикатори згасли, то це означає, що група (об'єкт) під охорону не прийнята з якихось причин.

Зняття з охорони

1. Для зняття з охорони слід увійти в приміщення, що охороняється через вхідні двері. З моменту відкриття вхідних дверей до спрацьовування сигналу тривоги є часовий інтервал на вхід (тривалість інтервалу програмується одна для всіх груп).

2. За цей час слід встигнути пройти до індикатора зон «Лінд» і доторкнутися до зчитувача ключів Touch Memoгу дозволеним ключем, певної групи Після торкання зчитувача ключем, пролунають один довгий і кілька коротких звукових сигналів (при знятті з охорони будь-якої групи). «ARMED» погасне миттєво, якщо знімається нульова група і не згасне при знятті з охорони першої (Якщо нульова під охороною).

ППК «Лунь-9Т»

Увага! Якщо за відведений час не вдалося зняти об'єкт (групу) з охорони, і включилася сирена .. В цьому випадку для відключення сирени і зняття об'єкта з охорони слід доторкнутися до зчитувача ключів Touch Memory дозволеним ключем.

Звукова сирена відключиться.

Увага! У разі проникнення в приміщення не через вхідні двері (наприклад, в випадку несправності замка дверей) сигналізація спрацює миттєво з включенням сирени.

Для відключення сирени і зняття об'єкта (групи) з охорони слід доторкнутися до зчитувача ключів Touch Memory дозволеним ключем.

Звукова сирена відключиться.

Увага! У будь-якому випадку при включенні звукової сирени, одноразове дотик дозволеним ключа до зчитувача ключів Touch Memory відключає її.

Пристрій індикації і управління «Лінд-Т»

Індикатори червоного світіння відображають тривожну інформацію.

Жовті індикатори (крім «група 1 і 2») відображають технічні несправності ППК і шлейфів, а також попереджають про наявність відключених функцій.

Відображення стану «ТРИВОГА» клавіатурою «Лінд-Т»

У разі спрацювання, шлейфа запрограмованого як охоронний:

- включається звуковий оповіщувач (сирена).
- світяться відповідні індикатори, відображаючи номер зони.

Постановка в охорону

1. Для постановки об'єкта (групи) в охорону необхідно щільно закрити всі двері і вікна, обладнані сповіщувачами.

Увага! Якщо хоча б один сповіщувач (зона) в одній з груп (група 0, група 1 або група 2) знаходиться в стані "тривога", групу поставити в охорону не вдасться.

В цьому випадку при введенні пароля, почуємо тривалий звуковий сигнал специфічного звучання який сповістить про відмову постановки під охорону.

У разі якщо клавіатура знаходиться в зоні дії оптичного сповіщувача, то слід припинити рухатися на кілька секунд, доперехода сповіщувача в нормальний стан.

Коли все сповіщувачі відновлені в нормальний стан, індикатори 1-8 на клавіатурі не світяться.

2. Переконавшись, що всі індикатори 1-8 погасли, слід ввести на клавіатурі 4-х значний пароль, записаний в необхідну групу.

При постановці в охорону нульової групи, потрібно використовувати пароль, записаний в нульову групу. Якщо все сповіщувачі в нормі, починається процедура постановки в охорону і відбувається наступне:

- індикатор групи буде блимати до моменту успішної передачі події про постановку в охорону і потім, після отримання підтвердження, включиться безперервно.
- виносний індикатор зовні об'єкта починає поступово блимати (період спалахів 1 с, тривалість спалаху 0,5 с) і потім, після отримання підтвердження, включиться безперервно.
- протягом часу виходу з приміщення «Лінд-Т» видає переривчастий (один раз в секунду) звуковий сигнал.

Якщо пароль не збережено ні в одну з груп, буде виданий специфічний звуковий сигнал і процедура постановки в охорону не почнеться.

Відразу після включення індикатора групи на «Лінд-Т», необхідно залишити приміщення протягом часу «затримки на вихід».

Примітка. Спрацювання сповіщувачів «прохідний» і «затриманої» зон не буде вважатися тривоною протягом тимчасового інтервалу «затримки на вихід».

Контролювати процес постановки в охорону, також можна спостерігаючи за виносним індикатором зовні об'єкта.

Увага! Якщо не вдалося покинути приміщення до закінчення періоду затримки, і включилася сирена, слід знову ввести пароль.

Звукова сирена відключиться і скасується процедура постановки під охорону.

Процедуру постановки під охорону можна повторити заново через кілька секунд.

3. Якщо виносний індикатор, загорівся безперервно, це означає, що:

1. Група (об'єкт) прийнятий під охорону.
2. Сигнал отриманий на ПЦС і про це отримано підтвердження.

Увага! Миготіння виносного індикатора не повинно перевищувати 180 сек. Якщо це час перевищено або індикатори згасли, то це означає, що група (об'єкт) під охорону не прийнята з якихось причин.

Зняття з охорони

1. Для зняття з охорони слід увійти в приміщення, що охороняється через вхідні двері. З моменту відкриття

ППК «Лунь-9Т»

вхідних дверей до спрацьовування сигналу тривоги є часовий інтервал на вхід (тривалість інтервалу програмується одна для всіх груп).

2. За цей час слід встигнути пройти до клавіатури і ввести пароль, визначеної групи.

Після введення пароля, прозвучать один довгий і кілька коротких звукових сигналів (при знятті з охорони будь-якої групи). Виносний індикатор згасне.

Увага! Якщо за відведений час не вдалося зняти об'єкт (групу) з охорони, і включилася сирена.

В цьому випадку для відключення сирени і зняття об'єкта з охорони слід знову ввести пароль.

Звукова сирена відключиться.

Увага! У разі проникнення в приміщення не через вхідні двері (наприклад, в випадку несправності замка дверей) сигналізація спрацює миттєво з включенням сирени.

Увага! У будь-якому випадку при включенні звукової сирени, введення пароля відключає її.
